

## Anexo 5 TC2000

Precintos para motores de la categoría TC2000

Se retiraran los pernos 2 y 3 del lado izquierdo de la tapa distribución (en círculos rojos), para instalar los pernos proporcionados por la organización para este fin en los agujeros 2 y 3 de la tapa de distribución (en círculos azules)

El precinto de seguridad proporcionado por la organización, deberá pasar a través de los agujeros de los pernos para garantizar que estos no pueden ser removidos.

El Comisario Técnico deberá llevar la relación de los números de precintos con los números de serie de los motores.

